

Adjunto ejemplo de un reacondicionado a nuevo realizado en una máquina idéntica, anteriormente vendida

REACTOR TURU GRAU – LLEAL Mod. BPV 125 (Ref. K-203)

Batidora planetaria Mod BPV-125

Capacidad cuba: 125 L.

Dispone de doble sistema de agitación: Planetario y turrax (3.000 R.p.m)

Elevación hidráulica de la cuba

Volteo automático de la artesa

Variador mecánico de velocidad del agitador planetario entre 27 y 33 R.p.m

Posibilidad de vacío (Bomba de vacío no incluida, en el laboratorio donde trabajaba utilizaban vacío de red)

La máquina ha sido reacondicionada íntegramente a nuevo por el fabricante LLEAL, SA, que entrega documentación CEE y placa



<https://www.youtube.com/watch?v=-h0O3M5mc2g&t=13s>



Fotos de la máquina en nuestro laboratorio de pruebas

Pruebas de correcto funcionamiento realizadas a falta repaso de pintura en LLEAL. (Se ha anulado seguridad para grabar mejor el interior. Se puede ver que, con la seguridad para la máquina si la tapa está abierta):

<https://www.youtube.com/watch?v=-PgiBEuP-ww>

Diseñada para ofrecer a la industria los medios más modernos para una amplia gama de operaciones de mezclado, homogenizado y para la elaboración de productos químicos, farmacéuticos, cosmética, plásticos, alimentación, etc.

Apropiada para:

Cremas • Pomadas • Anti solares • Maquillajes • Champús • Pasta dentífrica • Jabón de afeitar • Cremas de afeitar • Desodorantes • Leches de belleza • Granulados para comprimidos • Antibióticos • Adhesivos • Pigmentos para resinas sintéticas • Plastisoles • Resinas de poliésteres • Pastas cárnicas • Mayonesas • Alimentos para infantiles • Pasta de pescado • Etc.

AGITAR – MEZCLAR – AMASAR – CALENTAR – ENFRIAR – DESGASEAR – GASEAR – EMULSIÓN – DISPERSIÓN – HOMOGENIZACIÓN – PRESIÓN Y AL VACÍO

Las batidoras planetarias TURU Tipo BPV constan de un perol de mezcla de eje vertical, en cuyo interior se desplaza una paleta mezcladora que además de poseer un movimiento de giro sobre su propio eje, posee un movimiento de giro sobre el eje geométrico del perol (planetario). Lleva además una rasqueta graduable de teflón para recoger el producto que queda pegado en la periferia del perol.

Las características esenciales de la máquina es producir una mezcla perfecta y rápida a la vez que no queda ningún punto muerto de mezcla, empleando la acción combinada a la paleta en cuanto a sus dos desplazamientos individuales (Cabezal y paleta en diferente sentido de rotación)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

c. Mollet, 53 - Pol. Ind. Palou Nord
08401 Granollers (Barcelona) SPAIN
t. 902 37 40 00 - f. 902 37 50 00
www.lleal.com - mail: lleal@lleal.com



EQUIPOS E INSTALACIONES PARA LA INDUSTRIA DE PROCESO

Declaración de Conformidad



La Empresa:

LLeal S.A.

C/ Mollet, 53 Pol. Ind. Palou Nord 08401 Granollers (BARCELONA)
Tel. 902.374.000/ 93 861 16 01 Fax: 902.375.000/ 93 860 41 90

DECLARA bajo su responsabilidad, que la máquina:
REACTOR PLANETARIO 125L:

Modelo: K-203

Nº de serie: 49056

Año de Fabricación: 2018

Se halla en conformidad con las Directivas:

- Directiva 2006 / 42 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre Máquinas.
- Directiva 2014 / 35 / UE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
- Directiva 2014 / 30 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.

No podrá ponerse en servicio hasta que la instalación en la que va a ser incorporada, haya sido declarada conforme a las disposiciones de las Directivas aplicables. No podrán realizarse modificaciones en el equipo sin autorización previa por parte del fabricante del mismo.

Firma y sello
Gerente:

Lugar y fecha: Granollers a 03-01-2018



Informamos que los datos personales que pudiesen constar en este documento, se incluirán en nuestro fichero General de Administración. En el caso que el interesado quiera ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse por escrito a: Lleal S.A. c/ Mollet, 53 - 08401 Granollers - Departamento Administración

